

DRA (DRH) -704W2/798W3/716W4 DVR 主機 DDNS 設定

註：設定 DDNS 前請先確認你的 DVR 錄影主機已完成網路連線設定，可與網路連線。

1. 點選監控畫面右下「」圖示。



2. 點選「網路設定」。



3. 進入網路設定後請點選「**DDNS 設定**」。



4. (1) 將「**啟動 DDNS 功能**」打勾。

(2) DDNS 伺服器名稱：請選「**ddns.camddns.com**」。

(3) 使用者名稱：請輸入適當的名稱（例如英文縮寫或手機號碼等...）。

註：請以英文及數字為主，不要輸入太長的名稱或特殊符號。

(4) 更新間隔（單位分鐘）：請勿輸入小於 5 分鐘的間隔，建議值 30～60 分鐘即可。

註：完成以上 4 個步驟後請先按「儲存」完成設定。

(5) DDNS 狀態：設定成功的話，此欄位就會顯示連線 DVR 用的網址。



5. 在瀏覽器輸入 DDNS 的網址即可與 DVR 連線。



6. 無法連線問題排除（如果仍然無法排除請與相關廠商或技術人員連絡）：

- (1) 請檢查你的 DVR 網路連線設定，測試是否可使用 IP 的方式連線。
- (2) DDNS 設定後需與網路上的伺服器同步，請等待 10~30 分鐘後再測試，可能只是設定還未完成同步。
- (3) 有時可以連線有時無法連線，這可能是 DVR 主機網路發生斷線（[中華電信撥接上網每 72 小時會自動斷線一次](#)），重新連線後需再與 DDNS 主機進行同步，所以才會發生此一狀況，請一樣等待 10~30 分鐘後再測試看是否就能正常連線。
- (4) 檢查你「DDNS 設定」裡的「DDNS 狀態」，如果顯示如下圖的訊息表示你設定的「使用者名稱」已經有其他使用者設定，請更換名稱並「儲存」後再試看看。

