## DR9-142xA4H 系列 DVR 主機檢查撥接設定是否成功

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單,請點選「主選單」。



- 2. 如出現要求登入的畫面請選擇帳號及輸入要登入的密碼。
- 註:帳號預設為「admin」,密碼預設為「888888」六個8。

	FTL
Camera 02	
登入	4
admin	
*****	
	]
	Camera 02 登入 admin ******



## 3. 進入主選單後請選擇「系統資訊」。



4. 在系統資訊裡先點選左側的「網路狀態」。



5	. 將網路狀態的資訊	向下捲動到底部,	會看到 PPPOE 的相	目關資訊,	請檢查 PPP0E 狀態	ミン
	是否為「已啟動」,	PPPOE 位址是否有	与顯示正確的網路	IP •		

1-E	LAN1		
Pv6位址1	fe80::c256:e3ff:fe	fe80::c256:e3ff:fe1e:ce1f/64	
Pv6位址2			
Pv6預設開道			
間用DNS伺服器	168.95.1.1		
【它DNS伺服器	168.95.192.1	无港動到低部冉查看	
各動DHCP	未啓動		
各動PPPOE	已啓動	FFFUE 的从思	
PPOE位址	125.224.182.23		
PPOE子網路連罩	255.255.255.255		
PPOE預設開道	168.95.98.254	~	

6. 如果 PPPOE 的狀態不正常,請依下列方式檢查,檢查後仍不行請電話與相關的廠商 或技術人員連絡。

- (1)請檢查你的 PPPOE 設定,帳號或密碼是否輸入錯誤,英文字母大小寫是否正確,試著重新 輸入一次帳號密碼,或改變大小寫的輸入,看是否只是輸入錯誤造成。
- (2) 請檢查 DVR 主機後方的網路線是否有正常插入網路孔,另一端是否與數據機連接,如果中間有經過 IP 分享器或其他網路設備,請先跳過這些設備,讓 DVR 與數據機直接連線。
- (3)請更換另一條網路線,看是否為網路線不良造成。