<u>DR9-U04A1 DVR 主機檢查撥接設定是否成功:方法1</u>

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單,請點選「主選單」。



2. 如出現要求登入的畫面請選擇帳號及輸入要登入的密碼,輸入完後請按「確定」。 註:帳號預設為「888888」,密碼預設為「888888」,六個 8。



3. 進入主選單後請選擇最下方的「網路設置」項目。



4. 在網路設置裡先點選左側的「PPPoE」,切換到 PPPoE 頁面後檢查「IP 地址」的欄位, 如果有正確顯示出 IP 就表示撥接成功,如果不正常請參考底下第5點問題排除。

		12 IL		E	
では 撮影機	莎 網路設置	事件處理	🛃 儲存	🛃 系統	T
TCP/IP 連接 WIFI設置 3G設置 PPPoE DDNS IP許可權設置 Email設置 FTP設置 通用隨插即用 SNMP 組播設置 自動註冊	 ▶ 啟用 用戶名 (76543) 密碼 ●●●●● IP地址 125 . 168 . 	21@ip.hinet.net 21@ip.hinet.net 224 · 181 · 177 95 · 1 · 1			
	1. 點選「PPP 2. 檢查「IP: 是否正常顯示	YOE」。 地址」欄位 示 IP。	R		



- 5. 如果 IP 地址沒有正常顯示,請依下列方式檢查,檢查後仍不行請電話與相關的廠 商或技術人員連絡。
- (1)請檢查你的 PPPOE 設定,用戶名或密碼是否輸入錯誤,英文字母大小寫是否正確,試著重 新輸入一次帳號密碼,或改變大小寫的輸入,看是否只是輸入錯誤造成。
- (2) 請檢查 DVR 主機後方的網路線是否有正常插入網路孔,另一端是否與數據機連接,如果中間有經過 IP 分享器或其他網路設備,請先跳過這些設備,讓 DVR 與數據機直接連線。
- (3) 請更換另一條網路線,看是否為網路線不良造成。