## DRA (DRH) -704W2/798W3/716W4 網路固定 IP 設定



2. 點選「網路設定」。



3. 點選「IP 位址設定」。



## 4. 輸入 IP 位址設定,請參照底下說明。

址類型	手動設定
位址	192.168.1.220
網路遮罩	255.255.255.0
設閘道	192.168.1.254
用DNS伺服器	168.95.1.1
他DNS伺服器	168.95.192.1
頁埠	80

## IP 位址設定欄位說明

位址類型:請設為「手動設定」 IP 位址:請輸入網路供應商提供的固定 IP 子網路遮罩:請依網路供應商提供的資訊輸入 預設閘道:請依網路供應商提供的資訊輸入 慣用 DNS 伺服器:請依網路供應商提供的資訊輸入 其他 DNS 伺服器:請依網路供應商提供的資訊輸入 (※其他 DNS 伺服器如果沒有可不用輸入) 網頁埠:沒有變更的話請照預設 80 即可。 完成輸入後請記得按「儲存」。