

DRAT-924W1/928W1/926W4 USB 更新說明

※更新有一定風險，失敗可能導致主機無法正常開機，請確定了解再進行操作※

更新步驟：

- 1.請準備一隻空白的 USB 隨身碟，隨身碟的檔案系統格式必需是 FAT32
(請不要放任何與更新無關的資料在隨身碟內)。
- 2.將下載的 USB 更新檔解壓縮到隨身碟內(請將檔案放在隨身碟根目錄下，不要放在目錄內)。
- 3.將主機斷電後把隨身碟插入主機 USB 埠(建議安裝在背部的 USB 埠)。
- 4.插入隨身碟後再將主機通電，主機就會自動進行內核的更新，請等待 10~20 分鐘左右，待主機更新完即會自動重新開機。

更新注意事項：

- 1.更新前請先將主機設定記錄起來(例：網路撥接設定、錄影張數、流量、排程設定等……)，更新後設定會恢復成預設值，需重新設定。
※設定可能無法使用匯入/匯出的方式來將設定檔先匯出，等更新後再匯入，因為不同版本的內核及韌體設定檔有時無法共用)
- 2.更新約需要 10~20 分鐘，更新時畫面停在開機畫面是正常的狀況，更新期間不可將主機斷電、重開或將隨身碟拔除，請等待系統更新完後自動重開機。
- 3.依步驟操作後如無法更新可能為以下問題
 - (1)主機本身的內核版本與要更新的版本相同，所以沒有進行更新。
 - (2)隨身碟與主機不相容，請更換一隻隨身碟再試。
 - (3)下載的更新檔與主機型號不符，請再確認一次你的主機型號及下載的更新檔是否對應。