

DRJ5-954A4/958A8/956A8
DRJ5-954LA4/958LA8/956LA8
DRJ5-9541LA4/9581LA8/9562LA8

USB 更新說明

※更新有一定風險，失敗可能導致主機無法正常開機，請確定了解再進行操作※

更新步驟：

- 1.請準備一隻 USB 隨身碟，隨身碟的檔案系統格式必需是 FAT32
(建議不要放任何與更新無關的資料在隨身碟內)。
- 2.將下載的 USB 更新檔解壓縮到隨身碟根目錄下，不要放在目錄內。
- 3.將放有更新檔的隨身碟插入主機的 USB 埠 (建議將隨身碟安裝在背部的 USB 埠)。
- 4.點選監看畫面左下的開始鈕，在選單上選“設定”→“系統”→“升級”，選擇隨身碟中的升級檔案再按下方的“升級”鈕，系統會向你確認是否要更新，並提示更新後設定會初始化，按“確定”即會開始更新，畫面上會以紅色文字顯示更新進度，更新完會自動重新開機。

更新注意事項：

- 1.更新前請先將主機設定記錄起來 (例：網路撥接設定、錄影張數、流量、排程設定等……)，以防更新後如果主機設定恢復成預設值時，方便重新設定。
※主機設定可能無法使用匯入/匯出的方式先將設定檔先匯出，更新後再匯入，因為不同版本的韌體，設定檔有時無法完全共用)
- 2.更新時請等待畫面上紅色文字指示，不要關閉主機電源，也請勿將隨身碟拔除，等待系統更新完後自動重開機時才可將隨身碟移除。
- 3.依步驟操作後如無法更新或找不到更新檔，可能為以下問題
 - (1)主機本身的韌體版本與要更新的版本相同，所以沒有進行更新。
 - (2)隨身碟與主機不相容，請更換一隻隨身碟再試。
 - (3)下載的更新檔與主機型號不符，請再確認一次你的主機型號及下載的更新檔是否對應。